

הוראות התקנת בור רקב / מפריד שומן

כללי:

בעת הזמנת בור רקב/מפריד שומן מתוצרת חופית – להלן המוצר, יש להקפיד על ציון קוטר הצינורות הנדרש בכניסה וביציאה, שים לב! – צינור היציאה נמוך מצינור הכניסה בכ 7- ס"מ. אין לשנות גובה צינורות הכניסה והיציאה = T.

שיטת התקנה תת קרקעית:

- יש לבצע חפירה העמוקה בכ 30 ס"מ, והרחבה ב 30 ס"מ ממידות המוצר.
- יש להניח חול ים – או – חומר מילוי (גודל גרגר מקסימלי 4.5 מ"מ, 5% דקים מקסימום) להלן חומר מילוי. בגובה 30 ס"מ בתחתי החפירה, לפלסו ולהדקו בהרטבה.
- יש להניח את המוצר על גבי המצע המהודק, לפלסו, ולחבר את צנרת הכניסה והיציאה. יש להניח המכסים על גבי צווארי המוצר.
- יש לשפוך חומר מילוי בשכבות של 30 ס"מ בין דופן החפירה לדופן המוצר, להרטיב ולהדק כל שכבה. יש להקפיד כי המילוי וההידוק מגיע עד לגובה הצווארים הפלסטיים של המוצר, וזאת על מנת להשיג הידוק וייצוב הכרחי למוצר בקרקע.
- חשוב: יש לבצע מילוי מים במוצר לפני מילוי והידוק חומר המילוי בדפנות המוצר, כדי לאזן לחצי הקרקע ומניעת תנועת המוצר בעת ההידוק. **אין להשאיר המוצר מלא במים ללא כיסוי מידי בחומר מילוי.**
- במידה וצינור הכניסה. ימציאה, מותר=קנים בעומק אשר אינו מאפשר לפתחי המוצר להגיע למפלס הפיתוח הסופי, יש להתקין הגבהה בקוטר 60 ס"מ מעל הפתחים בשילוב אטמים בין חוליות, בהתאם לעומק הנדרש.
- הגבהות לצינורות הניקוי = T: יש לבצע באמצעות הוספת צינור PVC בקוטר ובאורך המתאים.
- בגמר ההטמנה יש לגדר אזור המוצר באופן שלא יאפשר מעבר כלי רכב מעל המוצר.

במידה והתקנת המוצר מתבצעת מתחת לאזורי נסיעה ואו בעומק העולה על 80 ס"מ מ I.L צינור הכניסה לס-0 פיתוח, יש לפנות למחכה הטכנית בחופית לקבלת הנחיות התקנה פרטניות.

שיטת התקנה מעל פני הקרקע:

- יש להתקין את המוצר אך ורק על גבי משטח חלק ומפולס העשוי מחומר קשיח, רצוי בטון.
- חובה לדאוג כי שטח המשטח שלא יהיה קטן משטח רצפת המפריד.
- בעת חיבור צנרת הכניסה היציאה מותרת הטיית הצנרת ימינה ושמאלה על פי הצורך, אך חל איסור על הרמת הצינורות מעבר למיקום שנקבע להם במפעל.
- 4.

הערה חשובה: חל איסור מוחלט לבצע התקנת מוצרים אלו במידה ובאזור החפירה קיימים מי תיהום /מים כלואים בקרקע.

תמיכה טכנית

חופית